



Sten- och terrakottaolja

STEG-FÖR-STEG INSTRUKTION

För natursten, artificiell sten och terrakotta utomhus

Osmo 620 Sten- och terrakottaolja är en ofärgad oljeimpregnering som används för att skydda mikroporösa markplattor, utekök, tegel, tegelpannor, krukor m.m. av sten, betong och terrakotta utomhus. Produkten används på porös sten som granit, kalksten eller skiffer - med polerad, slipad eller rå yta. Den passar även för artificiell sten och binder damm från betongfundament och betongytor.

Ofärgad, sidenmatt

Baserad på naturliga vegetabiliska oljor

Mikroporös, smuts- och vattenavvisande

Åtgång

1 liter räcker till ca. 50 m² vid 1 applicering. Porösa material kan kräva mer produkt.

Torktid

8-10 timmar i normala klimatförhållanden, 20°C och Rf 50%. Sörj för god ventilation. Vid låg temperatur och/eller hög luftfuktighet förlängs torktiden väsentligt.

Verktyg

Utekök, tegelpannor, terrakottakrukor etc: Osmo Pensel, Osmo Spardyna filt med Osmo Skurblockshållare Mini hand eller Osmo Mikrofiberroller 100 mm, Osmo Easy Pads Luddfria trasor för borttagning av överskott.

Markplattor: Osmo Penselborste med handtag 150 mm eller Osmo Mikrofiberroller 220 mm, Osmo Easy Pads Luddfria trasor för borttagning av överskott.



Osmo Pensel



Osmo Spardyna filt m.
Osmo Skurblockshållare
Mini Hand



Osmo Mikrofiberroller
100 alt. 220 mm



Osmo Penselborste
m. handtag 150 mm



Osmo EasyPads
Luddfria trasor

1. Förberedelser

Ytan måste vara absorberande, ren, torr och frostfri (max. 18% fuktighetskvot). Produktåtgången varierar beroende på materialets absorptionsförmåga och egenskaper. Mycket tät och polerad sten absorberar mindre än angiven mängd olja, medan kluven/grov sten absorberar mer. Det slutliga resultatet påverkas av flera faktorer ex. ytans naturliga kulör, kondition och ev. slipning. Gör alltid en provbehandling på en mindre yta, för att säkra åtgång och att önskat utseende kan uppnås, innan hela ytan behandlas.

Tänk på att oljor ger det behandlade materialet en djupare kulör (permanent vått utseende). Impregneringen kan påverka ytans halkmotstånd. Vit eller mycket ljus sten/yta kan gulna något till följd av oljebehandlingen. Ytans syrakänslighet (t.ex. marmor) påverkas inte. Icke-absorberande ytor såsom glas, glaserade klinker eller keramik ska aldrig behandlas (impregneras) med Osmo Betongolja. Skydda ytor som är känsliga för lösningsmedel ex. plast eller plexiglas.

2. Applicering

Obs! Före applicering enligt nedanstående instruktioner gör alltid en provbehandling på en mindre yta, innan hela ytan behandlas. Detta för att säkerställa att önskat resultat uppnås. Det får inte finnas något överskott kvar på ytan efter avslutad behandling.

Utekök, tegelpannor, terrakottakrukor, markplattor m.m. utomhus

1. Applicera Osmo 620 Sten- och terrakottaolja mycket tunt över ytan med valt verktyg (se Verktyg).
Låt ytan vila 20-40 minuter.
2. Ta bort överskott med Easy Pad luddfri trasa.
3. Låt torka 8-10 timmar, söj för god ventilation.
4. Upprepa punkt 1-3 a.

OBS! Innehåller oxiderande oljor vilka kan orsaka självantändning av organiskt material. Lägg därför trasor och andra textilier som varit i kontakt med produkten i vatten – omgående efter avslutad användning.

3. Rengöring av verktyg

Verktyg rengörs med Osmo 8000 Penselrengöring.

Städning

Ytor behandlade med Osmo 620 Sten- och terrakottaolja är enkla att städa. Lös smuts sopas/torrtorkas bort. Fukttorkning görs enkelt med Osmo 8016 Rengöringsmedel, tillsätt bara ljummet vatten, eller färdigblandade Osmo 8026 Rengöringsspray. Använd lätt fuktad trasa.

Underhåll och renovering

Vid underhåll och renovering krävs oftast endast 1 applicering med Osmo 620 Sten- och terrakottaolja, på den rengjorda och torra ytan. Lägg på ett tunt lager och låt torka.

Importör:

Welin & Co

www.welinoco.com

